十五.安全注意事项及声明

1. 在使用电源模块之前，请仔细阅读本公司产品选型手册中相关产品参数及安全注意事项，并按《选型手册》中的要求进行产品设计和应用。
2. 输入与输入需要接线时，必须要用颜色线区分，一般红色线为正极，黑色线为负极，棕色线接外壳或接地，防止接反损坏电源模块。
3. 接地端必须保障可靠接地，接地电阻必须符合安规要求，防止意外触电。
4. 产品无防雷击或浪涌功能是需外加放雷击浪涌电路。
5. 输入与输出，输入、输出与外壳，输入与FG设计时电气间歇和爬电距离必须符合安规要求。
6. 任何一款电源模块不得超过额定输入电压、额定输出功率范围使用。严禁电源模块输入电压极性接反，无短路保护的应避免输 出端短路。
7. 电源模块的工作温度、湿度会直接影响其使用寿命，请不要超过额定工作温度、湿度范围，尽量避免高温、高湿环境下使用。
8. 输出两路以上的电源模块必须按额定比例带载，严禁其中一路空载使用。
9. 以上任何一条错误操作都有可能导致电源模块严重损坏或者永久性报废。
10. 不正确的测量方法会导致输出纹波及噪音值出现偏差，请参照我们提供的标准测试方法进行测试。
11. 请不要随意触摸工作状态中的电源模块，以免造成电击或烫伤。如遇紧急情况，请先切断输入端电源。
12. 严禁自行拆解、挤压、改造、组装电源模块，由此造成的一切后果，本公司概不负责。如果涉及侵犯本公司知识产权的行为， 我们将追究侵权方的法律责任。
13. 了解更多详情请登陆我公司网站 “www.shenzhenjinbi.com"。
14. 为了持续提高产品的稳定性和可靠性，最大可能减少失效，公司产品不断的在研发更新中，如本手册产品未能满足您的要求，请与本公司市场部联系。电源模块的各管脚定义如与选型手册不符，应以实物标签上的标注为准。我们保留随时更改的权利，恕不另行通知。如给您带来不便，敬请谅解。