

Pin definition

管脚定义

1. NP:表示无此管脚; NC:表示有此管脚但无任何电气连接意义（实际上用来固定电源模块的空脚）。
2. FG:表示接大地管脚; CASE:表示接外壳管脚。
3. L:表示AC-DC输入火线; N:表示AC-DC零线。
4. REM:表示遥控（是用来做远端控制的，有时也用CNT表示）。
5. TRIM:表示输出电压微调端（配合 $\pm S$ 或 $\pm V_{out}$ 调节）。
6. $+S$:表示下调 $-S$:表示上调; ADJ:表示输出电压微调（但一般用来表示上调而不做下调）。
7. COM:表示公共接地管脚; GND:表示单路接地管脚。
8. V_{in} :表示输入正电压 $-V_{in}$:表示输入负电压。
9. $+V_{out}$:表示输出正极 $-V_{out}$:表示输出负极。